

Instrucciones Montaje Bandeja Extraíble Para California Beach (banqueta de 3 asientos)



1. Retirar la anilla del anclaje original del Multiflex para poder sacar completamente dicho anclaje.



2. Colocar las piezas roscadas largas.



3. Posicionar el Multiflex encima de la bandeja.



4. Colocar en esta posición.



5. Bajar y girar las piezas roscadas largas para que queden en esta posición.



6. Quitar el tapón de esta pieza para comprobar que al enroscarla, la posición de las piezas roscadas no cambia.



7. Una vez enroscadas, han de quedar en esta posición.



8. Introducir las otras piezas roscadas pequeñas en la parte trasera con sus tapones (mismo proceso anterior).



9. Ya tenemos la bandeja instalada!!! **MUY IMPORTANTE:** Comprobar que los 4 tornillos estén en posición (ver foto 7).